



Beskrivelse

Brugervejledning til styring af belysning i lokaler og div. rum.

Tænd belysningen (200 lux)

- Tryk på afbryder, ca. 1 sekund.

Herefter registrer sensoren bevægelser, og lyset forbliver tændt.

Manuel sluk af loftbelysningen.

- Tryk på afbryder, ca. 1 sekund.

Justering af lysstyrke.

- Langt tryk, > 5 sekunder. Belysningen begynder at regulere op og ned. Når det ønsket niveau er nået slippes kontakten.

Lyset slukkes automatisk efter en forudindstillet tid uden detektering af bevægelse. I lokaler med tavlebelysning tændes denne på særskilt afbryder.